



Snabbreferenskort



För komplett information om ditt spas alla funktioner hänvisar vi till användarmanualen.



in.k600


Flera serier avancerade knappsatser med full funktionalitet ger total kontroll med våta fingrar!

Aewares nya knappsatser med hög profil och stor LCD-display, menystyrt gränssnitt och upphöjda knappar gör det lätt för användare att kontrollera alla in.xm funktioner och programmera direkt från spakanten; detta skapar en sann och unik upplevelse för användaren.




Huvudsakliga funktioner


- Starta pump 1
- Starta Pump 2
- Tänd belysningen
- Starta blåsaren
- Ekonomiläge
- Standbyläge
- Tidsdisplay
- Förloppsmätare




Från den här menyn kontrollerar du alla pumpar, blåsare, all belysning och du aktiverar ekonomi- och standbylägena (Economy och Standby). När en apparat är på animeras dess ikon. All pumpaktivitet går att stoppa omedelbart genom att man aktiverar standbyläget.



- Tryck på MODE (lägesknappen) för att gå till fönstret för val av driftsätt.




- Välj SPA för att visa spamenyn.



Tändning av belysningen

- Tryck på LIGHT knappen (lampknappen) för att tända.
- Tryck på LIGHT knappen (lampknappen) igen för att släcka


(120 minuters inbyggt tidur)



Igångsättning av pump 1

- Välj Pump 1 för att starta pump 1.
- Välj Pump 1 upprepade gånger för att kontrollera pump 1:s hastigheter.


(20 minuters inbyggt tidur)



Igångsättning av pump 2

- Välj Pump 2 för att starta pump 2.
- Välj Pump 2 upprepade gånger för att kontrollera pump 2:s hastigheter.


(20 minuters inbyggt tidur)



Igångsättning av pump 3

- Välj Pump 3 för att starta pump 3.
- Välj Pump 3 upprepade gånger för att kontrollera pump 3:s hastigheter.


(20 minuters inbyggt tidur)



Nästa menysida

- Tryck på NEXT knappen (nästa-knappen) för att visa nästa sida på spamenyn.


Går till blåsalternativ



Igångsättning av blåsaren

- Välj BLOWER (blåsare) för att sätta igång blåsaren.
- Välj BLOWER (blåsare) en gång till för att stänga av blåsaren


(20 minuters inbyggt tidur)



Igångsättning (superjet)

- Välj BLOWER (blåsare) för att sätta igång blåsaren.
- Välj BLOWER (blåsare) en gång till för att stänga av blåsaren


(20 minuters inbyggt tidur)



Avstängning av ekonomiläget

Sänker spatemperaturens börvärde med 11°C (20°F).

- Tryck på ECONOMY för att aktivera ekonomiläget.
- Tryck på ECONOMY igen för att åsidosätta ekonomiprogrammeringen (se avsnittet för monteringen av spat).



Standbyläge


Stoppar alla pumpar samtidigt genom ett enkelt knappclick!

- Välj STANDBY för att aktivera det här läget.
- Välj STANDBY för att återigen sätta igång normala driftsfunktioner.

Systemet återgår automatiskt till normalt driftsätt efter en viss tidsperiod om standbyläget inte reaktiverats innan.


Spalampan kommer att blinka i några sekunder innan standbyläget avslutas och pumparna återigen sätts igång. standbyläge.

* Pumparna fortsätter att köra om mer värme krävs.



Visar tid

- Tryck på OK knappen för att visa tiden.
- Tryck på OK knappen en andra gång för att gå tillbaka till vattentemperatur displayen.




Se aktiva förloppsmätare.

En förloppsmätare är en visuell indikator som visar tiden som är kvarstår innan en apparat stängs av eller innan standbyläget avslutas.

- Använd LEFT eller RIGHT knappen (vänster- eller högerknappen) för att se förloppsmätaren för varje aktiverad apparat.

Programmering

- Filtreringscykler
- Ekonomiläge
- Påminnelser
- Varningars



Programmering av spassetmet

För att programmera filtreringscykeln måste du föra in följande parametrar: Starttid, tidslängd och frekvens. Under loppet av en filtreringscykel körs pumparna i en minut för att skölja rent rören varefter pump 1 körs i antalet programmerade timmar.


- Tryck på MODE knappen (lägesknappen)
- Välj OPTIONS meny (alternativmenyn)
- Välj spa undermenyn
- Välj FILTER alternativet



Inställning av filtreringcykelns starttid.

Displayen kommer att visa den sist inställda starttiden.


- Använd (+) eller (-) knappen för att välja timinställning.
- Använd RIGHT knappen (högerknappen) för att ställa in minuterna.
- Använd (+) eller (-) knappen för att ändra minuterna.
- Välj **ENTER** (nästa-pilen) på skärmen för att gå vidare till nästa parameter.



Filtreringscykelns tidslängd

Här ser vi i värden för filtrerings tidslängd, i timmar och minuter.


- Använd (+) eller (-) knappen för att välja timinställning.
- Använd RIGHT knappen (högerknappen) för att ställa in minuterna.
- Använd (+) eller (-) knappen för att ändra minuterna.
- Välj **ENTER** (nästa-pilen) på skärmen för att gå vidare till nästa parameter: Filtreringscykelns frekvens



Inställning av filtreringscykelns frekvens

Här ser vi antalet filtreringscykler som systemet kommer att verkställa varje dag.

- Använd (+) eller (-) knappen för att välja frekvens.
- Välj **ENTER** (retur) på skärmen för att spara ändringar och gå tillbaka till huvudmenyn för spa alternativ.




Inställning av ekonomiläget

- Välj ECONOMY




Inställning av ekonomistatus

- Använd (+) knappen för att aktivera ekonomiläget, displayen kommer att visa (ON) (På).
- Använd (-) knappen för att stänga av ekonomiläget, displayen kommer att visa (ON) (Av).




Starttidinställning för ekonomiläget.

- Välj **ENTER** (nästa-pilen) på skärmen för att spara ändringar och gå vidare till economycykelns starttid.
- Använd (+) eller (-) knappen för att välja timinställning.
- Använd LEFT knappen (vänsterknappen) för att gå till minutalternativet.
- Använd (+) eller (-) knappen för minutinställning.
- Välj **ENTER** (nästa-pilen) på skärmen för att gå vidare till nästa parameter: stoppa ekonomiläget.




Inställning av ekonomilägets avstängningstid.

- Använd (+) eller (-) knappen för timinställning.
- Använd LEFT knappen (vänsterknappen) för att komma till minutvalet.
- Använd (+) eller (-) knappen för minutinställning.
- Välj **ENTER** (retur) på skärmen för att spara ändringar och gå tillbaka till huvudmenyn för spa-alternativ.




Inställning av skötselpåminnelser

- Den här meny låter dig aktivera/ desaktivera eller helt enkelt ställa om skötselpåminnelserna.
- Välj REMINDER (påminnelse)




Sätta på/av påminnelser

- Använd (+) eller (-) knappen för att aktivera eller desaktivera påminnelser
- Välj **ENTER** (nästa-pilen) på skärmen för att gå vidare till nästa meny.




Omställning av påminnelser

- Använd LEFT eller RIGHT knappen (vänster- eller högerknappen) för att gå igenom alla aktiva skötselmeddelanden.
- Välj **ENTER** (retur) på skärmen för att ställa om meddelanden och för att se nästa uppgift eller gå tillbaka till huvudmenyn.



Titta på spa påminnelser

Påminnelseikonen kommer fram för att uppmärksamma dig att gå igenom dina aktiva skötselmeddelanden.



Spa varningar


Denna meny visar alla aktiva varningsmeddelanden, m.a.o. hett vatten

- Välj alternativet varning



Sätta på/av varningar

- Använd LEFT eller RIGHT knappen (vänster- eller högerknappen) för att återigen gå igenom alla varningsmeddelanden.
- Tryck återigen på MODE knappen (lägesknappen) för att gå tillbaka till huvudmenyn.




Titta på Spa varningar

Varningsikonen kommer fram för att uppmärksamma dig att gå igenom aktiva varningsmeddelanden.


Tidsinställning

- Tid på dagen



Tidsinställning

- Tryck på MODE knappen (lägesknappen)
- Välj OPTIONS meny (tillvalsmeny)
- Välj CLOCK inställning (tidursinställning)



Timinställning

- Använd (+) eller (-) knappen för timinställning.
- Använd LEFT eller HÖGER knappen (vänster- eller högerknappen) för att gå till minutvalet.
- Använd (+) eller (-) knappen för minutinställning.
- Välj **ENTER** (Retur) på skärmen för att gå tillbaka till knappens huvudmeny.


Andra inställningar

- Knappsatsdisplay
- Ljud
- Regionalt
- Säkerhet



Programmering av knappsetsens inställningar

- Tryck på MODE knappen (lägesknappen)
- Välj OPTIONS meny (alternativmeny)
- Välj KEYPAD submeny (knappsetsens submeny)



Inställning av knappsetsens display

- Denna submeny används för att ställa in regionala variationer på knappsetsmenyn som kontrast, bakljus, etc.
- Välj DISPLAY alternativet




Kontrastreglering

- Använd LEFT eller HÖGER knappen (vänster- eller högerknappen) för att välja kontrastnivå.
- Välj **ENTER** (nästa) på displayen för att spara ändringar och gå vidare till nästa skärmeny




Justering av bakljuset

- Använd LEFT eller HÖGER knappen (vänster- eller högerknappen) för att justera ljusstyrkan på bakljuset.
- Välj **ENTER** (nästa) på displayen för att spara ändringar och gå vidare till nästa skärmeny



Normal/omvänd display

- Använd (+) eller (-) knappen för att aktivera eller desaktivera omvänd display
- Välj **ENTER** (nästa) på displayen för att spara ändringar och gå vidare till nästa skärmeny



Visa riktning (invertering)

- Använd (+) eller (-) knappen för att aktivera eller desaktivera omvänd display
- Välj **ENTER** (retur) på skärmen för att gå tillbaka till knappsetsens huvudmeny.



Inställning av knappsatsens audioalternativ


Den här submenyn används för att ställa in hörbara alternativ till knappsatsen som: and alarm. knappsats är PÅ (knapp-pip) och alarm.

- Välj SOUND (ljud) alternativ.




Knappsatspip PÅ/AV

- Använd (+) eller (-) knappen för att aktivera eller desaktivera omvärd display
- Välj **NEXT** pilen (nästa-pilen) på displayen för att spara ändringar och gå vidare till nästa skärmeny.



Påsättning av alarmljudet


- Använd (+) eller (-) knappen för att aktivera eller desaktivera alarmljudet.
- Välj **NEXT** pilen (nästa-pilen) på displayen för att spara ändringar och gå vidare till nästa skärmeny.



Inställning av regionala inställningar


Denna submeny används för att ställa in regionala variationer på knappsatsmenyn som språk, temperaturskala samt för att välja format för tidsdisplayen.

- Välj REGIONAL alternativ



Språkinställning


- Använd (+) eller (-) för att välja mellan: engelska, franska, spanska och holländska
- Välj **NEXT** pilen (nästa-pilen) på displayen för att spara ändringar och gå vidare till nästa skärmeny.



Temperaturenheter


Vattentemperaturen kan visas i °C or °F.

- Använd (+) eller (-) för att ändra inställning
- Välj **NEXT** pilen (nästa-pilen) på displayen för att spara ändringar och gå vidare till nästa skärmeny.



Val av tidsformat

- Använd (+) eller (-) för att ändra inställning
- Välj **NEXT** pilen (nästa-pilen) på displayen för att spara ändringar och gå tillbaka till knappsatsens huvudmeny.



Säkerhetsalternativ

Delvis låst knappsats spats fundamentala funktioner fortsätter att vara åtkomliga (pump och belysning) men det går inte att ändra på temperaturs börvärde eller gå in i programmeringsläge. Helt låst: alla nycklar har blivit desaktiverade. När knappsatsen är låst kommer ikonen att visas.

- Välj alternativet säkerhet



Delvis låst knappsats

- Använd (+) eller (-) knappen för att välja (PARTIAL)
- Välj **ENTER** (retur) på skärmeny för att gå tillbaka till knappsatsens huvudmeny.

Att låsa upp knappsatsen:

- Välj knappen (lägesknappen)

- Håll knappen (alternativknappen) intryckt i 5 sekunder.




Fullt låst knappsats

- Använd (+) eller (-) knappen för att välja (FULL).
- Välj **ENTER** (retur) på skärmeny för att gå tillbaka till knappsatsens huvudmeny.

För att låsa upp knappsatsen, håll LIGHT knappen (lampknappen) nertryckt i 5 sekunder

Systeminformation

- Spa
- Värmare
- Knappsats
- Omställning
- Uppgradera



Se information om systemet

För information om spa-utrustningens komponenter som system, värmare och knappsats mjukvaruversion, omställning av programmerade inställningar och uppdatering av knappsatsmjukvaran

- Tryck på knappen (lägesknappen)
- Välj meny (alternativmenyn)
- Välj INFO submeny



För information om spa

Spa mjukvarans ID-nummer och version visas på displayen.


- Välj **NEXT** pilen (nästa-pilen) på displayen för att fortsätta till nästa skärmeny.



För att se information om värmarens mjukvara

Spa-mjukvarans ID-nummer och version visas


- Välj **NEXT** pilen (nästa-pilen) på displayen för att fortsätta till nästa skärmeny.



Viewing information on keypad software


Spa-mjukvarans ID-nummer och version visas.

- Välj **NEXT** pilen (nästa-pilen) på displayen för att gå till nästa skärmeny.



Omställning av knappsatsens programmerade värden.

- Tryck på OK för återställning till fabriksvärdena.
- Välj **NEXT** pilen (nästa-pilen) på displayen för att fortsätta till nästa skärmeny.



Uppgradering av knappsatsens mjukvara.

- Använd OK knappen för att börja uppdatera knappsatsens mjukvara.
- Välj **ENTER** (Retur) på skärmeny för att gå tillbaka till knappsatsens huvudmeny

